

STROJ ZA SORTIRANJE JAJA :

MOBA 88

KAPACITET: 4.500 JAJA NA SAT

UPUTA ZA RUKOVANJE

Serijski broj stroja:

UPUTA ZA KORIŠTENJE STROJA ZA SORTIRANJE JAJA MOBA 88

Kapacitet: 4.500 jaja na sat.

Moba 88 sortira jaja u 4 ili 7 težinskih klasa.

Točnost: + 1,0 gram

Ulazni transporter: dvoredni

Lampiranje: 2 cjevne žarulje od 18 Watta sa ogledalom

Za rad su potrebna 2 čovjeka istovremeno.

Pogon: 220 Volta, jednofazni motor, 50 A

Dimenzije stroja: 176x154x 110 cm (69,2" x 60,7" x 43,7")

Težina: 150 kg (320 lbs)

Vagice su tvornički podešene i nije ih potrebno podešavati.

Garancija: Uvjeti garancije dani su u našim Općim uvjetima prodaje, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Garncija je važeća samo u slučaju normalne uporabe mašine.

Nepropisno rukovanje i izmjene učinjene na stroju bez pismenog pristanka MOBE , rezultirat će gubljenjem prava iz garancije.

Tako će naprimjer korisnik izgubiti sva prava u garantnom roku ako stroj ne održava na način koji je propisan u ovom priručniku.

Pažnja: Na priloženim crtežima pronaći ćete rezervne dijelove za vaš stroj jasno označene kataloškim brojevima. Kod narudžbe dijelova dovoljno je navesti serijski broj stroja i broj željenog dijela. U tom slučaju vaša narudžba će biti izvršena brzo i točno.

PLAN MONTAŽE MOBE 88

Montaža nogu (Skica A)

Podignite stroj i montirajte noge (1) sa vijcima i podloškama (2)

Niveliranje stroja

Odvijte vijke (3), uložite držače (4). Kada ugrađena libela pokazuje ravninu(5) zategnite matice (3).

Postavite transporter (9) sa utorima između brtvi na okrugloj osovini (10). Jedinica za lampiranje pristaje u br. 12. Učvrstite leptir vijke I brtve. (13).

Montirajte mali stol (14) sa leptir vijcima I podloškama (15). Izvucite noge (16) I učvrstite ih sa leptir vijcima. (17).

Set za lampiranje (skica B)

Štitnik I ogledalo postavite desno ili lijevo od transportera.

Montaža stola (skica C.)

Stol (18) učvrstite na osovini br. 19 (10). Učvrstite gas a leptir- vijcima (20)

Montaža uskog dugog stola (Skica D)

Montirajte stol (21) sa strane stroja I poduprite ga ispod. (22).

Podupirače montirajte na gornje vijke nogu.

Podešavanje vagica

Nije potrebno podešavati vagice jer su one tvornički podešene u skladu sa Nizozemskim normama. Ako zbog lokalnih propisa treba jaja sortirati prema nekim drugim težinama, težine možete jednostavno sami podesiti.

Da biste to mogli učiniti pročitajte slijedeće upute. Pretpostavka je da vaš stroj za sortiranje ima 6 klasa I odgovara slijedećem:

- 1. klasa / klasa 1- 71 gram +

- 2. klasa / klasa 2- od 66 grama- 70 grama (66-70)

- 3. klasa / klasa 3- od 61 grama- 65 grama (61-65)
- 4. klasa / klasa 4- od 56 grama- 60 grama (56-60)
- 5. klasa / klasa 5- od 51 grama- 55 grama (51-55)
- 6. klasa / klasa 6- od 50 grama-

Uzmite jaje od 71 gram i postavite ga na klasu 1. Pritisnite uteg dok klasa ne odgovara i ponovite to na svim vagicama za svaku pojedinu klasu.

Provjerite nakon što stroj počne raditi ispadaju li jaja sa vagica u ispravne odjeljke na stolu. Ako ne polako prilagodite uteg i kada je namještanje ispravno blokirajte uteg.

Provjerite još jednom sa jajetom od 70 gr, tako da ga postavite na transportni nož kako bi bili sigurni da neće pasti u prvu sekciju.

Za podešavanje težine druge klase ponovite postupak sa jajetom od 66 grama.

ODRŽAVANJE :

Povremeno očistiti i podmazati (lakim strojnim uljem) pogonski lanac.

Ulagač jaja, vagice i stol redovno - dnevno čistiti. Odstraniti svaku nečistoću i prašinu sa vagica kako bi izbjegli greške u vaganju.